

## SCHEDA TECNICA SUPER NITTO



**Articolo** : Cartelli Adesivi varie misure

**Composizione** : 100% PVC autoestinguente trasparente lucido/goffrato 700 micron

**Biadesivo alta adesione** : **super nitto**

**Inchiostri di stampa** : vinilici lucidi serie toys

### Descrizione

Cartelli nei formati: circolari, quadrati, triangolari e a misura. Con adesivo ultrasensibile Super Nitto. In PVC da 700 micron. Possibilità di personalizzare grafica e dimensioni.

### ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE:

**PASSO 1)** Rimuovere residui di sedimenti polverosi dalla superficie sulla quale andrà applicata la segnaletica adesiva con l'ausilio di una scopa o un'aspirapolvere.

**PASSO 2)** In caso di pavimentazioni lisce, come superfici piastrellate o resinare, detergere le superfici con acqua e sapone o apposito prodotto specifico a seconda della tipologia della pavimentazione, assicurandosi di rimuovere bene ogni residuo di grasso o olio che impedirebbe la corretta adesione della segnaletica adesiva. Lasciare asciugare bene per almeno 15 minuti prima di procedere con l'applicazione. Qualora fossero presenti aloni residui in seguito alla detersione della pavimentazione, rimuoverli asciugando bene la superficie con un panno asciutto.

**PASSO 3)** Rimuovere il film protettivo posto sul retro della segnaletica adesiva, assicurandosi di evitare qualsiasi contatto con le mani ed evitando che il collante accumuli polvere.

**PASSO 4)** Procedere all'applicazione dell'adesivo avendo cura di non fare pressione al fine di rendere meno difficoltoso il riposizionamento dell'adesivo. Una volta posizionato l'adesivo, procedere facendo pressione a partire da un'estremità e proseguendo verso il lato opposto, assicurandosi di rimuovere eventuali bolle d'aria che accumulerebbero umidità e condensa.

**PASSO 5)** Per una corretta adesione si consiglia il passaggio con la ruota di un transpallet (o carrello con ruote abbastanza larghe) per imprimere maggior pressione, effettuando passaggi lineari su tutta la superficie.

**PASSO 6)** Terminata l'installazione, è possibile rimuovere eventuali residui di sporco dalla segnaletica con l'ausilio di un panno umido.